




Scanvest  
The CColP Company



# IC-EDGE SYSTEM


# IC-EDGE MODUS



## IC-EDGE

Ein SIP-basiertes Kommunikationssystem, das standardmäßig auf jeder IP-Sprechstelle verfügbar ist

# SO FUNKTIONIERT IC-EDGE



# DAS EDGE SYSTEM - ENDGERÄTE

Zenitel Intercom-Endgeräte (#64)



VS-Clients (#10)




SIP-Endgeräte Drittanbieter (#10)



IP Lautsprecher



Public Address – PA Verstärker



# MULTISITE TRUNKING

Zenitel Intercom-Endgeräte (#64)



VS-Clients (#10)



SIP-Endgeräte Drittanbieter (#10)



Remote Edge System



Remote Edge Systems (#50)



# EDGE INTEGRIEREN

Zenitel Intercom-Endgeräte (#64)



VS-Clients (#10)



SIP-Endgeräte Drittanbieter (#10)



LenelS2 OnGuard Integration



Genetec Security Center



# EXTERNE TELEFONIE

Zenitel Intercom-Endgeräte (#64)




VS-Clients (#10)



SIP-Endgeräte Drittanbieter (#10)



Gateways für externe Telefonie (#10)



# EINFACHE KONFIGURATION

## Zenitel Intercom-Endgeräte (#64)



## VS-Clients (#10)



## SIP-Endgeräte Drittanbieter (#10)



Main **Edge Controller**

- System Overview
- System Configuration
  - Directory**
  - IP Telephony Service
  - Mobile App
  - Call and Audio
  - Direct Access Keys
  - Special Settings
  - System Time
  - Credentials
- Device Profiles
- Group Calls

### Directory

**Auto Discovered Devices** REFRESH

Number	Name	SIP Password	Profile	DHCP / Static IP	Read IP Address	Play Tone
10	Back Door		Default		<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Reception		Default	<input checked="" type="checkbox"/> 169.254.1.100		
13	Elevator		Default	<input checked="" type="checkbox"/> 169.254.1.100	<input checked="" type="checkbox"/>	

Total 3 devices discovered in the system.

**Manually Added Devices** +

Number	Name	SIP Password	Profile	Type	
21	Peters PC		Default	VS-Client	
32	SIP phone		Default	3rd party SIP Terminal	

Total 2 devices manually added to the system.

- Vingtor-Stentofon Device
- Vingtor-Stentofon Client
- Zenitel Mobile
- 3rd party SIP
- Gateway



Scanvest  
The CCoIP Company

---




# IC-EDGE 5.1

Neue Leistungsmerkmale


# IP TELEFONIE-SERVICE



Zenitel Intercom-Endgeräte (#64)




VS-Clients (#10)




SIP-Endgeräte Drittanbieter (#10)



IP-Telefonie Service



# IP-TELEFONIE SERVICE



- Geben Sie die vom SIP-Service-Provider erhaltenen Kontodetails ein.
  - Ein SIP-Account kann von allen Benutzern gemeinsam genutzt werden.
  - Es können mehrere SIP-Accounts genutzt werden.
  - Ein SIP-Konto kann mit einer bestimmten internen Nummer verknüpft werden.

Main Edge Controller

### IP Telephony Service

System Overview

System Configuration

Directory

IP Telephony Service

Mobile App

Call and Audio

Direct Access Keys

Special Settings

System Time

Credentials

Device Profiles

Group Calls

Software Upgrade

Licensing

#### Account Settings

Description	Configuration
Prefix	0
Host	sip.se.didlogic.net
Proxy Host	
Proxy Port	5060
Profile	Default
Default External Number	4721939429

#### Account Details

Status	Account SIP ID	External Number	Internal Number	Auth User	Auth Password	
Registered	38423	4721939429	11 Reception	38423	.....	🗑️
Registered	56473	4723961812	16 Guard	56473	.....	🗑️
Registered	43288	4723961451	17 Rest room	43288	.....	🗑️

# IP-TELEFONIE SERVICE

Account Details						+ ▼
Status	Account SIP ID	External Number	Internal Number	Auth User	Auth Password	
Registered	38423	4721939429	Two Stage	38423	.....	🗑️
Interactive Voice Response						
Audio message needs to be in the following format: WAV file, PCM 16-bit, 16000 sample rate and single channel (Mono). Up to 1 MB per file.						
Event	Custom Media					
Enter Pin					Browse...	
Enter Local Number					Browse...	
Voice Message While Ringing					Browse...	
Security						
Description	Configuration			Comment		
Pin Code	3481			Optional		
Whitelist						+ ▼
Enable Whitelist <input checked="" type="checkbox"/>						
Allow Number						
4740002547						🗑️
4740002556						🗑️

## Interaktive Sprachausgabe

- Bei zweistufiger eingehender Wahl: „Bitte geben Sie die Telefonnummer ein“
- **Während es klingelt:** „Ihr Anruf wurde weitergeleitet, bitte bleiben Sie dran“
- Benutzerdefinierte Sprachnachrichten können hochgeladen werden

## Sicherheit


- Optionaler PIN-Code bei eingehenden Anrufen
- Sprachausgabe: „Bitte geben Sie den PIN-Code ein“
- **Whitelist** – nicht aufgeführte Nummern werden abgelehnt

# ZENITEL MOBILE

## Zenitel Intercom-Endgeräte (#64)




## VS-Clients (#10)



## SIP-Endgeräte Drittanbieter (#10)




## Zenitel Mobile App




- Android und iPhone Support
- Verwendet Push-Nachrichten zum Starten der App
- Bereitstellung über QR-Code

# MOBILE APP – EINFACHES SETUP



1. Laden Sie die App von Google Play oder aus dem App-Store herunter
2. Definieren Sie im Edge-Controller die Mobile App unter „Manuell hinzugefügte Geräte“
3. Öffnen Sie den QR-Code
4. Scannen Sie den QR-Code mit der mobilen App



# MOBILE APP – HAUPTMERKMALE



Hintertür



- Audio-Anrufe
- Video-Anrufe
- Aktionswahl
  - Türöffner
  - Anruf weiterleiten



Main Edge Controller

System Overview

System Configuration

Directory

IP Telephony Service

**Mobile App**

Call and Audio

Direct Access Keys

Special Settings

System Time

Credentials

**Mobile App**


**Global Address List** AUTO-GENERATE ADD

Number	Name
--------	------

**Action Buttons**

	Function	Number	Display Name
Button 1	Open Door		Open Door
Button 2	Transfer Call		Transfer Call
Button 3	Not Used		

# MOBILE APP – HAUPTMERKMALE



- Automatische Generierung der Adressliste im Edge Controller

A screenshot of the Edge Controller web interface. The page is titled 'Mobile App' and shows a 'Global Address List' table. The table has columns for 'Number' and 'Name'. There are 'AUTO-GENERATE' and 'ADD' buttons. A sidebar menu on the left includes 'System Overview' and 'System Configuration'.

Number	Name	
10	Back Door	
11	Reception	
13	Elevator	
16	Guard	
50	Peters mobile	
17	Rest room	

- Automatisch nach der nächsten Registrierung verfügbar

# IC-EDGE - LIZENZIERUNG

Name	Nr.	Beschreibung	Max
Station Lizenz 1 user	211 771 0064	32 Endgeräte out-of-the-box. Endgeräte 33 - 64 lizenzpflichtig.	32
Server Lizenz SIP 1 user	211 771 0042	Hinzufügen von Endgeräten von Drittanbietern	10
Server Lizenz TK-Trunkline	211 771 0044	Externe Verbindung mit SIP-Gateway hinzufügen	10
Mobile App	211 771 0066	Mobile App Android / iPhone	10



Scanvest  
The CCoIP Company



## Kontakt

Scanvest Deutschland GmbH  
Berliner Allee 2 – 4  
30855 Langenhagen

Tel.: 0511 90286 0  
Email: [info@scanvest.de](mailto:info@scanvest.de)  
Website: [www.scanvest.de/Kontakt](http://www.scanvest.de/Kontakt)

